
MegaBqy

VEJA COMO OPERAR SEU MEGABOY!




MANUAL DE INSTRUÇÕES

DYNACOM



O MEGABOY	3
Componentes	3
Cuidados: Dez Mandamentos	
Chaves e Conectores	4
Para Ligar o MegaBoy	4
Para Ligar na TV	5
Solução de Problemas	5
Para Jogar	6
O PROGRAMA EDUCATIVO	
Matemática	7
Inglês	
Jogos	8
Música	10
Pontuação	
ÍNDICE DE PALAVRAS	12



PARABÉNS!!

AGORA VOCÊ TEM SEU

MEGABOY,UM PROGRAMA QUE
ENSINA INGLÊS, MATEMÁTICA E
MÚSICA. E QUE AINDA ACEITA
TODOS OS CARTUCHOS ATARI*!

O MEGABOY

AO ABRIR A EMBALAGEM, VOCÊ ENCONTRA OS SEGUINTES COMPONENTES:

UNIDADE CENTRAL



É o console do **MegaBoy**. A unidade central manda as imagens dos jogos para a TV, através de ondas de rádio. Nela estão os botões de controle.

ANTENA TRANSMISSORA



Encaixe-a no **MegaBoy** para transmitir os jogos para a TV.

ANTENA RECEPTORA



Colocada na TV, a **Antena Receptora** melhora a qualidade das imagens e sons recebidos

PROGRAMA EDUCATIVO

Cartucho com exercícios e jogos para você aprender e se divertir com Matemática, Inglês e Música.



FOLHETO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Mostra os endereços da rede de Assistência Técnica da Dynacom, onde você pode consertar seu MegaBoy.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

IMPORTANTE
CUIDE BEM DO SEU MEGABOY.
NÃO DEIXE DE SEGUIR OS
CUIDADOS ABAIXO.

DEZ MANDAMENTOS

- 1- Leia com atenção as instruções deste manual.
- 2. Não coloque ou tire cartuchos com o Megaboy ligado.
- **3**. Retire as pilhas quando não for usar o Megaboy por muito tempo.
- 4. Use somente a fonte Mega Pack, feita exclusivamente para o MegaBoy.
- 5. Não use o MegaBoy perto de fonte de calor, umidade ou luz solar direta.


ENDOCUMENTO CONTRACTO CONT

DO MEGABOY

- **6**. Não coloque objetos sobre o aparelho ou acessórios.
- 7. Limpe os componentes do MegaBoy apenas com um pano umedecido em água.
- 8. Para transportar, desconecte todas as peças e o cartucho e use a embalagem original.
- 9. Não tente fazer qualquer conserto no MegaBoy. Chame a Assistência Técnica Autorizada.
- **10**. Não retire o lacre do aparelho para não perder a garantia.

MegaBoy 3

CHAVES/CONECTORES



CHAVE ON/OFF

Esta chave liga (**ON**) e desliga (**OFF**) o aparelho.

ENTRADA DC-IN

Nesta entrada, você encaixa uma Fonte Eliminadora de Pilhas (opcional).

CONECTOR DE EXPANSÃO

É onde você encaixa o **Programa Educativo** e cartuchos Atari*.

CONECTOR RF-OUT

Neste conector, você encaixa a **Antena Transmissora**. Se preferir, use um **Cabo RF** (opcional) para ligar o **MegaBoy** diretamente à TV.

CHAVE ANT/CAB

Seleciona a opção desejada para transmissão à TV. Para transmitir via Antena, coloque esta chave na posição ANT. Se for utilizar um Cabo RF, coloque na posição CAB.

PARA LIGAR O MEGABOY


OPÇÃO 1 - PILHAS

Com a **Chave ON/OFF** na posição **OFF**, retire a tampa do compartimento de pilha. Coloque 4 (quatro) pilhas pequenas (tipo AA), **de preferência alcalinas**. Siga a direção negativo-positivo indicada e feche a tampa.




OPÇÃO 2 - FONTE

Você também pode ligar o **MegaBoy** conectando uma **Fonte Eliminadora de Pilhas Mega Pack** (opcional) na entrada **DC-IN**. Deste modo, não é preciso incluir pilhas.




PARA LIGAR NA TV

OPÇÃO 1 - CONTROLE REMOTO



- Encaixe a Antena Transmissora no conector RF-OUT.
- 2 Coloque a Chave ANT/CAB na posição esquerda (ANT).
- 3 Encaixe a **Antena Receptora** na entrada de antena (300 OHMs VHF) de sua TV e sintonize o televisor no **canal 12 VHF**. Se a sua TV tiver uma entrada tipo F, você deverá utilizar o "balum", que é fornecido junto com o seu televisor.

OPÇÃO 2 - CABO DE RF



Para ligar o **MegaBoy** diretamente à TV por um **Cabo de RF** (opcional), siga estas instruções:

- 1 Encaixe o Cabo de RF no conector RF-OUT
- 2 Coloque a Chave ANT/CAB na posição CAB.
- 3 Encaixe a outra extremidade do cabo no "balum", ligue-o à entrada de antena (300 OHMs VHF) e sintonize o televisor no canal 12 VHF.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Alguns problemas de qualidade na imagem e no som são fáceis de resolver. Caso quaisquer destes problemas persista, contate uma Assistência Técnica.

A imagem não aparece na tela:

- as pilhas estão invertidas
- Chave ANT/CAB está na posição errada
- a TV não está sintonizada no canal 12 VHF

O som está distorcido ou ausente:


- o volume da TV está no mínimo
- a sintonia fina do canal 12 está ruim

A imagem está distorcida, instável ou sem cor:

- As antenas não estão bem ajustadas
- o cartucho não está bem conectado
- a Chave ANT/CAB está na posição incorreta
- a sintonia fina do canal 12 está ruim

MegaBoy

PARA JOGAR



BOTÃO DIRECIONAL

Este botão serve para mover coisas que estão na tela. No **Programa Educativo**, o **Direcional** para cima e para baixo seleciona telas, letras, números e tons musicais. Quando você aperta o **Direcional** para os lados, você anda com o cursor. Nos jogos, use o **Direcional** para movimentar a nave, o personagem ou outro objeto para qualquer lado.

RESET

Interrompe o **Programa Educativo** ou o jogo a qualquer momento e retorna para a tela de apresentação.

SELECT

No **Programa Educativo**, seleciona opções na tela dos Menus e a oitava musical.

START

No **Programa Educativo**, use este botão para voltar à tela anterior. Nos jogos, você inicia as partidas.

BOTÃO DE ACÃO

É o botão de tiro. No **Programa Educativo**, serve para pular ou fixar suas respostas.

CARTUCHO

Permite apenas um sentido de encaixe. Sem forçar, encaixe-o até o fim de seu curso e ligue a **Chave ON/OFF** na posição **ON**.

Importante: Muitas vezes o Cartucho acumula sujeira no seu pente de conexão. Isto pode gerar problemas de qualidade na imagem e no som. Se isto acontecer, experimente limpar o conector do Cartucho com um cotonete umedecido em álcool.



EM CERTOS PROGRAMAS, VOCÊ AINDA PODE

DIVIDIR OS DESAFIOS COM OUTRO JOGADOR. O

PROGRAMA MOSTRA NA TELA QUE É A VEZ DO


JOGADOR 1. ASSIM QUE O JOGADOR 1 "MORRER", A

TELA INDICA A VEZ DO JOGADOR 2. AÍ O PRIMEIRO

JOGADOR PASSA O MEGABOY PARA O SEGUNDO

JOGADOR E ASSIM POR DIANTE

PROGRAMA EDUCATIVO



COM SEU MEGABOY, VOCÊ VAI SE
DIVERTIR E APRENDER MATEMÁTICA, INGLÊS
E MÚSICA. PARA ISTO, A DYNACOM
DESENVOLVEU UM PROJETO ESPECIAL: O
PROGRAMA EDUCATIVO.

PARA COMECAR

Aperte qualquer botão para entrar no Menu Principal. Escolha uma opção (Inglês, Matemática, Jogos ou Música) com o **Direcional** ou **Select** e confirme a seleção com o **Botão de Ação**.

DEMO


Se você não apertar nada até a terceira chamada do Professor **MegaBoy**, o Cartucho entrará automaticamente na função **DEMO** (Demonstração). Nela você verá alguns exemplos de como os programas funcionam.

MATEMÁTICA

Na opção Matemática, exercícios e desafios com números.

NÍVEL DE DIFICULDADE

Escolha entre os níveis INICIANTE, AVANÇADO E MESTRE.



EXERCÍCIOS

São mais de **um milhão**! Escolha o tipo de exercício que você quer fazer:

SOMAR DIVIDIR SUBTRAIR MULTIPLICAR

DESAFIO


Nessa opção, o Professor **MegaBoy** vai testar sua habilidade com exercícios nas quatro operações.

INGLÊS

Selecionando a opção INGLÊS, você pode escolher entre:

NOMEAR

Escreva o nome - em inglês - da figura que aparece na tela. Aperte o **Direcional** para cima e para baixo para escolher a letra. Você tem 99 segundos para acertar o nome e ir para a próxima figura.




COMPLETAR

Se você já estiver dominando o inglês, que tal melhorar ainda mais aprendendo algumas frases? Elas aparecerão na tela para você completar com as palavras que aprendeu.

TRADUZIR

Traduza para o inglês as palavras em português. Caso você não consiga acertar a palavra, o Professor **MegaBoy** dirá a resposta correta, no final do tempo. São mais de **oitocentas palavras**.



ISTO OU AQUILO?

Algumas palavras têm vários significados. Exemplo: RÁPIDO, em inglês, pode ser QUICK ou FAST. O **MegaBoy** tem na memória as duas palavras e pode responder tanto QUICK quanto FAST.

JOGOS

ADIVINHA

Esta é uma brincadeira de números. Há um número secreto que o Professor **MegaBoy** escolheu. Você vai ter de adivinhá-lo de acordo com as pistas que ele for lhe dando. **Exemplo**: suponha que o número secreto seja 71.


Você coloca 35. **MegaBoy** responde: "está entre 35 e 99".


Você coloca 51. **MegaBoy** responde: "está entre 51 e 99".


Continue até acertar. Quanto menos "chutes" você der para adivinhar o número, maior será a sua pontuação.

JOGOS

VOCÊ ACHA QUE JÁ ESTÁ FERA NO INGLÊS? TESTE SUA HABILIDADE NA LÍNGUA E NO GATILHO COM ESTES JOGOS.







FORCA

Você vai ter onze chances para adivinhar a palavra - em inglês - que o Professor MegaBoy escolheu. Use o Direcional para selecionar as letras. Aperte o Botão de Ação para fixar a letra desejada nos espaços. Se você acertar, ela vai aparecer nos espaços certos. As letras repetidas aparecerão de uma vez só. Cada vez que errar, o Professor MegaBoy vai perder uma parte do corpo e você, nove pontos.

QUEBRA-CABECA

No quadro-negro, aparecem espaços em branco e, logo abaixo, letras embaralhadas. Desembaralhe para descobrir a palavra - em inglês - que o Professor **MegaBoy** escolheu. Selecione as letras com o **Direcional** e confirme com o **Botão de Ação** nos espaços que quiser. Se acertar a palavra, você ganha pontos e passa para a próxima palavra. Se errar, você pode tentar até o tempo acabar.

CACA-LETRA

O Professor MegaBoy vai mostrar uma palavra em inglês. Você tem dez segundos para decorá-la, antes de entrar na galeria de tiro. As letras do alfabeto correrão na tela. Use o Botão de Ação para acertar as letras da palavra inicial. Cada letra que você "matar", vai aparecer na parte inferior da tela. Você tem 99 segundos para completar a palavra. Quanto mais rápido no gatilho, mais pontos.

MÚSICA

Nesta opção, você vai aprender e brincar com tons musicais.

TONS MUSICAIS

O MegaBoy pode tocar os tons musicais em quatro oitavas, que você escolhe apertando o botão Select. São representados por carinhas. Os semitons são representados por traços brancos. Com o Direcional, você escolhe os tons. Apertando para cima e para baixo, você pula dois tons de cada vez. Apertando para os lados, você anda de tom em tom. Aperte o Botão de Ação para tocá-los.

APRENDER

O MegaBoy tem doze músicas prégravadas, representadas por letras na parte de cima da tela. Escolha a música que quer aprender no **Demo**, usando o **Direcional**. A seguir, repita cada tom que o Prof. **MegaBoy** emitir.

MÚSICAS DO MEGABOY

A - DÓ RÉ MI FÁ

B - O POBRE E O RICO

C - A CANOA VIROU

D - MARCHA SOLDADO

E - QUANDO VIER A PAZ

F - OH, SUZANA

G - CIRANDA CIRANDINHA

H - SE ESSA RUA FOSSE MINHA

I - O CRAVO BRIGOU COM A ROSA

J - ESCRAVOS DE JÓ

K - PEIXE VIVO

L - MEU LIMÃO, MEU LIMOEIRO

COMPOR

Você pode compor uma melodia com até 48 tons. É só escolher os tons. Para ouvir sua melodia, vá até o robô, aperte continuamente o **Botão de Ação** e escute cada um dos tons escolhidos no ritmo que você quiser.

ESCALAS MUSICAIS

Há quatro fundos coloridos que indicam tons mais graves (fundo laranja ou vermelho) e tons mais agudos (fundo roxo ou azul). Para selecionar o fundo que quiser, aperte **Select**.

IMPORTANTE - Por causa da limitação do circuito eletrônico do MegaBoy, não é possível gerar as frequências corretas das notas musicais. As músicas pré-gravadas parecerão desafinadas, apesar de terem sido gravados na frequência mais próxima do real. O problema não deve ser considerado como um defeito. Ainda assim o programa de Música não perde sua finalidade recreativa: brincar com os tons.

DEMO

Nesta opção você pode ouvir as músicas do **MegaBoy**. Escolha uma com o **Direcional** para cima ou para baixo de acordo com as letras de A a L.

SIGA-ME

Este jogo é um teste de memória. O **MegaBoy** vai tocar um tom qualquer que você deve repetir. Aí ele vai tocar o mesmo tom e acrescentar mais um. Repita a sequência dos dois tons. E assim por diante, a sequência vai ficando cada vez maior. Seu desafio será repetir a sequência inteira, sem errar nenhum tom. Se errar ou apertar o **Botão de Ação**, o **MegaBoy** repete a última sequência.

PONTUAÇÃO

Todos os programas - exceto o de Música-possuem pontuação. Quanto menor for o tempo para você acertar a resposta, maior o seu número de pontos. O tempo é contado pelo marcador na parte superior da tela, indo de 99 segundos a zero. Se você acertar uma resposta no tempo 42, você ganhará 42 pontos.

Esses pontos serão somados e, no final de dez exercícios, o Professor **MegaBoy** vai dar um conceito ao seu desempenho.

Em Matemática ou Inglês, você pode receber os seguintes conceitos:

EXCELENTE Mais de 800 pontos **ÓTIMO** De 600 a 799 pontos **BOM** De 400 a 599 pontos **REGULAR** De 200 a 399 pontos **FRACO** Abaixo de 200 pontos

Cada vez que você terminar uma série de dez exercícios, aperte **Start** para voltar à tela anterior e escolher o próximo exercício ou jogo. Seus pontos serão memorizados em um **placar geral no Menu Principal**.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Todos os produtos **DYNACOM** são garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias a partir da data de aquisição. A **DYNACOM** se compromete a reparar sem ônus para o consumidor, quaisquer produtos apresentados como defeituosos, no prazo da garantia, desde que entregues livres de despesas de remessa aos postos de serviços autorizados. Esta garantia não abrange defeitos decorrentes de uso indevido, negligência ou abuso do usuário, peças que sofrem desgaste natural (conectores e soquetes), violação e/ou conserto por pessoa não autorizada. Também não estão incluídos nesta garantia os circuitos integrados, semicondutores e cristais. Em caso de defeito, dirija-se a um Posto de Serviço Autorizado munido da nota fiscal comprobatória da compra para obter os serviços cobertos por esta garantia.

*ATARI é marca registrada da Atari Corp. USA

MegaBoy 11

ÍNDICE DE PALAVRAS

AQUI ESTÃO AS PALAVRAS EM INGLÊS DO PROGRAMA EDUCATIVO:

(Elas estão organizadas em grupos de 3, 4, 5 e 6 letras - em ordem alfabética.)

AGE	MAY	BEAR	FARE	LACE	PEAR	STAR	ARROW .	ENEMY	MUSIC	SNACK	WATER	DOCTOR	PIGEON
AIR	NET	BEER	FARM	LADY	PEEL	STAY	ASHES	EQUAL	NEVER	SNAKE	WHALE	DONKEY	PILLOW
ALL	NEW	BELL	FAST	LAKE	PILL	STEP	BAKER	EXACT	NIGHT	SNORE	WHEAT	DOUBLE	PIRATE .
ANT	NUN	BELT	FEAR	LAMB	PINK	STOP	BASIN	FAIRY	NOISE	SOCKS	WHEEL	DRAGON	PLANET
APE	OIL	BEST	FEEL	LAND	PIPE	SUIT	BEACH	FAITH	NORTH	SOUND	WHERE	EFFECT	POCKET
ARM	OLD	BIKE	FIND	LAST	PLAY	SWAN	BEARD	FALSE	NURSE	SOUTH	WHICH	ENERGY	POISON
BAG	ONE	BIRD	FIRE	LATE	POEM	SWIM	BELLY	FANCY	OCEAN	SPACE	WHITE	ENGINE	POLICE
BED	OUR	BLOW	FISH	LEAF	POET	TAIL	BELOW	FAULT	ONION	SPARK	WIDOW	ENOUGH	POSTER
BEE		BLUE	FIVE	LEAP	POOL	TAKE	BLACK	FEVER	ORDER	SPEAK	WITCH	ERASER	POTATO
BIG	OWL	BOAT	FLAG	LEFT	POOR	TALK	BLADE	FIGHT	ORGAN	SPEND	WOMAN	FAMOUS	POWDER
BOW	PAN	BODY	FLAT	LENS	POPE	TALL	BLIND	FLAME	OTHER	SQUID	WORLD	FATHER	PRAYER
BOX		BONE	FLEA	LESS	PRAY	TAPE	BLINK	FLASH	PAINT	STAGE	WRONG	FAWCET	PRETTY
BOY		BOOT	FOLD	LIFE	PULL	TAXI	BLOOD	FLOAT	PANTS	STAIR	YOUNG	FEMALE	PRIEST
BUS		BOSS	FOOL	LIKE	PUMP	TEAM	BOARD	FLOOR	PAPER	STAMP	ZEBRA	FINGER	PRINCE
CAP		BULL	FOOT	LINE	PURE	TENT	BREAD	FLUTE	PARTY	START	ANIMAL	FINISH	PROFIT
CAR		CAGE	FORK	LION	PUSH	TEST	BREAK	FRESH	PASTE	STATE	ATATUE	FLIGHT	PURPLE
CAT		CAKE	FOUR	LIST	RAIN	TEXT	BRICK	FRONT	PEACE	STEAK	AUTUMN	FLOWER	RABBIT
COW		CALL	FREE	LOCK	RAVE	THAT	BRIDE	FRUIT	PEARL	STEAL	AVENUE	FOLLOW	REASON
CRY		CARD	FROG	LONG	READ	THEY	BROWN	GHOST	PIANO	STEAM	BANANA	FOREST	RESCUE
CUP	ROW	CHIN	FULL	LOOK	REEL	THIN	BRUSH	GIPSY	PIECE	STEEL	BANNER	FRIDAY	RETURN
DAY		CITY		LOSE	RENT	THIS	CAMEL	GLASS	PILOT	STIFF	BARREL	FRIEND	ROCKET
DOG		CLUB	GATE	LOVE	RICE	TOAD	CANDY	GLOVE	PLACE	STINK	BASKET	FUTURE	SCHOOL
DRY	SAD	COAL	GIFT	LUCK	RICH	TOWN	CANOE	GOOSE	PLANE	STONE	BEACON	GARLIC	SCREAM
EAR		COAT	GIRL	LUST	RIDE	TREE	CHAIR	GRAPE	PLANT	STORE	BEATLE	GENIUS	SECOND
EAT	SAY	COCK	GLUE	MAID	RING	TRIP	CHALK	GRASS	PLATE	STOVE	BEAUTY	GRAPES	SECRET
EGG	SEA	CODE	GOAT	MAID	RISK	TRUE	CHEAP	GREEK	PLIER	SUGAR	BEFORE	GUITAR	SHADOW
END	SEE	COIN	GOOD	MAKE	ROAD	TURN	CHESS	GREEN	POINT	SWEAR	BETTER	HAMMER	SIGNAL
EYE	SHE	COLD	HAIR	MALE	ROOF	TYRE	CHEST	GROUP	POWER	SWEAT	BITTER	HANDLE	SILVER
FAN	SHY	COMB	HALF	MANY	ROOM	UGLY	CHIEF	GUIDE	PRICE	SWEET	BLOUSE	HANGER	SINGER
FAR	SIN	COPY	HAND	MARE	ROOT	VASE	CHILD	GUILT	PRIZE	SWIFT	BOTTLE	HEALTH	SISTER
FAT	SIT	CORN	HARD	MATE	ROPE	VEIN	CLEAN	HAPPY	PURSE	TABLE	BRANCH	HUNGER	SLEEVE
FEW	SKY	CRAW	HATE	MEAT	ROSE	WALK	CLEAR	HEART	QUEEN	TASTE	BREAST	INDIAN	SMOOTH
FLY	SPY	CUBE	HAWK	MESH	SAFE	WALL	CLOSE	HEAVY	QUICK	TEETH	BRIDGE	INSECT	SPIDER
FOG	SUM	DARK	HEAD	MILK	SAIL	WANT	CLOTH	HELLO	QUIET	THIEF	BRIGHT	INSIDE	SPRING
FOR	SUN	DEAD	HEAR	MILL	SALE	WASH	CLOUD	HONEY	RADIO	THIGH	BUBBLE	JUNGLE	SQUARE
FOX	TEA	DEAF	HEAT	MIND	SALT	WAVE	CLOWN	HORSE	READY	THING	BUCKET	LAGOON	STATUE
FRY	TEN	DEBT	HELP	MINE	SAME	WEAK	COLOR	HOUSE	RIGHT	THINK	BUTTER	LEADER	STREET
GAY	TIE	DEEP	HERE	MINT	SAND	WEAR	COVER	HURRY	RIVER	THREE	CANARY	LESSON	STRING
GOD	TIN	DICE	HERO	MOON	SEAL	WEEK	CRAZY	JUICE	ROAST	THROW	CANDLE	LETTER	STRONG
GUN	TOO	DIRT	HIGH	MORE	SHIP	WHEN	CREAM	KNIFE	RULER	THUMB	CARROT	LITTER	SUMMER
HAT	TOY	DISC	HILL	MULE	SHOE	WIFE	CROWN	LARGE	SAINT	TIGER	CASTLE	MARKET	SUNDAY
HOT	TRY	DISH	HINT	NAIL	SHOT	WILL	DANCE	LAUGH.	SALAD	TODAY	CHANGE	MIDDLE	TEMPLE
HOW	TWO	DOLL	HOLE	NAME	SHUT	WIND	DELAY	LEAVE	SAUCE	TOOTH	CHEESE	MINUTE	THANKS
HUG	WAR	DOOR	HOME	NEAR	SICK	WINE	DEVIL	LEMON	SEVEN	TORCH	CHERRY	MIRROR	THIRTY
HUT	WAX	DOWN	and the second second	NEST	SIDE	WISH	DIARY	LIGHT	SHAPE	TOUCH	CHURCH	MONDAY	THOUGH
ICE	WHO			NINE	SILK	WITH	DIRTY	LUNCH	SHARP	TOWEL	CIRCLE	MONKEY	THROAT
ILL	WIN	DUCK	HUNT	NOSE	SINK	WOLF	DIZZY	MAGIC	SHEEP	TOWER	COFFEE	MOTHER	TISSUE
INK	YES	DUST	IRON	NOTE	SKIN	WOOD	DOUBT	MARCH	SHELL	TRAIN	COPPER	MUSEUM	TOMATO
JAM	YOU	DUTY	JAIL	ONLY	SLAP	WOOL	DREAM	MARRY	SHIRT	TRAMP	CORNER	NATION	TONGUE
JAR	Z00	EACH	JOIN	OPEN	SLIM	WORK	DRESS	MAYBE	SHORT	TRASH	COTTON	NEEDLE -	TRAVEL
JET	ALSO		JOKE	OVEN	SLOW	YEAR	DRILL	MAYOR	SINCE	TRIBE	COUPLE	NOTICE -	TURKEY
KEY	AUNT		JULY	OVER	SNOW	ZERO	DRINK	MELON	SIREN	TRICK	COUSIN	NUMBER -	
LAP	BABY		KICK	PACK	SOAP	ABYSS	DRUNK	MERCY	SKIRT	TROOP	CRADLE	OYSTER	TWELVE
LAW	BALD		KILL	PAGE	SOFA	AFTER	DWARF	MODEL	SKULL	TRUNK	DANGER	DACKET	TWENTY
LAY	BALL		KING	PAIN	SOFT	ALIVE	EAGLE	MONEY	SLEEP	UNCLE	DECADE	PACKET	VELVET
LEG	BAND		KISS	PAIR	SONG	ANGEL	EARLY	MONTH	SLICE	UNTIL	DETAIL		WEAPON
LOW	BANK		KITE	PALE	SOON	ANGRY	EARTH	MOUSE	SMELL	VALUE	DETOUR	PEOPLE	WEIGHT
MAD	BATH		KNEE	PARK	SOUL	APPLE	ELBOW	MOUTH	SMILE	VISIT	DINNER	PEPPER	WINDOW
MAN	BEAM	FAME	KNOW	PAST	SOUR	APRON	EMPTY	MUMMY	SMOKE	VUICE	DIRECT	FCHOUN	AAIIADOAA

DYNACOM